

- Stark Rane Downloads
- General model (dea
- Model architecture
- Service page
- FAQ page
- ▼ Contact & Consulting
- Contact and Impressur
- Consulting & Strutation Services

#### V ENVI-met Interactive

Bulletin Board

Join ENVI-met lis

V Online Documents

V3.1:Online manual

Scientilic docs

Recent Research doc



Welcome to EN

ENVI-met is a three-dimen space and 10 sec in time. Ty



Tutorial para iniciantes: *software* ENVI-met versão 3.1

Now wound and perseen pullidings Exchange processes of heat and repour Furbulance

Exclusion and varyerstics and varyetables a Exclusion of

PS: as figuras do tutorial são meramente ilustrativas e certamente são valores tomados como exemplo Contato: friquemendes@usp.br

Atualizado em outubro de 2014

# Instalação: http://www.envi-met.com/



#### Uma senha será requerida e enviada ao email do usuário

#### LEONARDO 2014

ENVI-met 3.1 Setup includes LEONARDO 3.75. As a first release from the new Version 4, LEONARDO 2014 is available as download here. It is recommended that after installir upgrade to LEONARDO 2014. LEONARDO 2014 requires WINDOWS 7 or newer to work properly, although it might also work on XP systems.

#### Installation remarks

The setup is like any other WINDOWS setup. ENVI-met does not require any WINDOWS registry entries to run, except those used to handle the icon blay of files and t detection.

If you don't need these, you can use ENVI-met as a portable software.

() A password is required to install ENVI-met. You can easily obtain the password by becoming a member of our ENVI-met mailing list: Join the ENVI-met mailing list...



PS: caso alguns usuários encontrem problemas na visualização de mapas (4° item – Leonardo), subitem "Settings 2D", basta abrir o ENVI-met no modo de compatibilidade.

1. Escolher área e salvar imagem no formato BITMAP, 24 bits, com melhor resolução possível e, de preferência, sem legendas, pois pode atrapalhar a modelagem.

PS: 1: a versão 3.1 não faz simulações para áreas inclinadas;

2: o raster (imagem) servirá apenas para a digitalização do usuário, sem importância para o programa; o que interessa são as informações que serão colocadas por cima da imagem.



2. Abrir o Editor de área do ENVI-met (1° item) e clicar em Select a background bitmap to digitalize on screen e carregar a imagem .bmp





- 3. Ajustar a imagem (passos a, b e c):
- a. Se houve rotação no norte verdadeiro, colocar o grau em model rotation out of grid north (positivo ou negativo). Em seguida, fazer os ajustes do Location on Earth, conforme a cidade da área de estudo. Se o local não estiver cadastrado no software, inserir manualmente as coordenadas em graus decimais e a zona de referência. Apply Changes;

<b>a</b>	ENVI-met Eddi Version 3.1.0: NewArea.in [40 x 40 x 20]					
File Edit Options Tools Database Help						
🛃 Change settings/New model Ctrl+N						
Open			40			
Save			39			
Save as	Chi	ange or create model Domain				
Export Model area to WMF	Number of grids and nesting properties	Geographic Properties				
Copy model area to clipboard	Main model area:	Model rotation out of the porth:	0.00			
Print model area	x-Grids: 40 y-Grids: 40 z-Grids: 20	Location on earth	Apply changes			
Exit	Nesting grids around main area:	Name of location: Piracicaba/Brazil	+			
About ENVIEddi	Nr of nesting grids: 3	Position on earth:				
Left Mouse: 0	Soil profil ID for nesting grids	Latitude (deg, +N, -S):	-22.73			
Right Mouse: 0	Soil A: I <loamy soil=""> V</loamy>	Longitude (deg, -W, +E):	-47.64			
	I <loamy soil=""></loamy>	Reference time zone:				
Len mouse+smit.	Grid size and structure in main area	Name:				
	Size of grid cell in meter:	Reference longitude:	-45.00			
Edit Soils	dx= 2.00 dy= 2.00 dz= 2.00 (base height)					
Left Mouse:	Method of vertical grid generation:	Georeference				
Apply to all grids =Soil A =Soil B	equidistant (all dz are equal except lowest grid box)	Co-ordiante of lower right grid x-value:	0.00			
Edit Receptors	O telescoping (dz increases with height)	v-value:	0.00			
Left Mouse: 🗙	Telescoping factor (%):	P ( )				
Right Mouse: Remove	Start telecoping after height (m): 0.00	hererence system: <plane></plane>	<b>~</b>			
AutoNumber Receptors	Model area description: A brave new area					
	index and decemption. In biano nen and					

b. Para correção da distorção da imagem, encontrar a taxa de proporção na imagem .bmp.
Ex: 469/388 = 1.208763; então, multiplico por 40 (grid padrão inicial):
x-grids = 40 e y-grids = 48.35

Devido ao número decimal 48.35, é preciso encontrar o "fator de arredondamento decimal (fad)", visto que a quantidade de grids é número inteiro: fad = 1.2 -> x-grids = 48 e y-grids = 58

Para aumentar detalhes da digitalização, pode ser aplicado o "fator de aumento": 48 x 58 equivale à 96 x 116 (fator de aumento = 2). Apply Changes;

Propriedades de teste_tutorial.bmp							
Geral Segurança De	etalhes						
Propriedade	Valor						
Imagem							
Dimensões	388 x 469						
Largura	388 pixels						
Altura	469 pixels						
Intensidade de bits	24						
Arquivo							
Nome	teste tutorial.bmp						
Tipo de item	Imagem de bitmap						
Caminho da pasta	· · ·						
Data da criação							
Data de modificação							
Tamanho	533 KB						
Atributos	A						
Disponibilidade offline							
Status Offline							
Compartilhado com							
Proprietário							
Computador	~						
Remover Propriedades	<u>e Informações Pessoais</u>						
	OK Canadaa Alta						

Number of grids and nesting properties	Geographic Properties		
Main model area:	Model rotation out of grid nort		
x-Grids: 96 y-Grids: 116 z-Grids: 20	Location on earth		
Nesting grids and main area:	Name of location: Piracical		
Nr or nesting grids: 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Position on earth: Latitude (		
Soil A: I <loamy soil=""></loamy>	Longitude		
Soli B. I <loamy soll=""></loamy>	Reference time zone:		
Grid size and structure in main area	Name:		
Size of grid cell in meter:	Referenc		
dx= 2.00 dy= 2.00 dz= 2.00 (base height)			
Method of vertical grid generation:	Georeference		
<ul> <li>equidistant (all dz are equal except lowest grid box)</li> </ul>	Co-ordiante of lower right grid		
<ul> <li>telescoping (dz increases with height)</li> </ul>			
Telescoping factor (%):			
Start telecoping after height (m): 0.00	Reference system: <plane></plane>		

c. Ajuste do tamanho de cada grid: size of grid cell in meter: distância no Google Earth dividido pelo grid;

Ex: dy -> 406 m / 116 grids = 3.5 m cada grid

dx -> 336 m / 96 grids = 3.5 m cada grid

Como foi feita a taxa de proporção, dx = dy. Se não for, ou está errado o valor da distância (m) ou foi por causa de arredondamentos (grids). Precisa ser refeito. Apply Changes.



Ch	ange or create model
Number of grids and nesting properties	Geographic Properties
Main model area:	Model rotation out of
x-Grids: 96 y-Grids: 116 z-Grids: 20	Location on earth —
Nesting grids around main area: Nr of pesting grids: 3	Name of location: Pira
Soil profil ID for nesting grids	Position on earth: Latitu
Soil A: I <loamy soil=""> 🗸 🗸</loamy>	Long
Soil B: I <loamy soil=""> V</loamy>	Reference time zone:
Grid size and structure in main area	Nam
Size of grid cell in meter:	Refe
dx= 3.5 dy= 3.5 dz= 2.00 (base height)	
Method of tical grid generation:	Georeference
equalstant (all dz an equal except lowest grid box) telescoping (dz increases with height)	Co-ordiante of lower right g

Para salvar o arquivo: File -> Save as...

PS: vale lembrar que se o arquivo for fechado e reaberto, é preciso carregar a imagem .bmp novamente.



4. Iniciar a digitalização, preenchendo todos os grids com alguma informação:
- edição de construções, vegetação e solo, respectivamente.

a. Construções: ver a altura, digitar o valor e marcar na imagem;-> para remover, digitar 0 e passar por cima;



b. Vegetação: escolher o tipo de árvore e marcar na imagem (pressionando shift);

-> para remover, selecionar <remove> e passar por cima;



c. Solo: marcar a camada de edição edit soils; depois, ver qual tipo de solo mais ocorre na imagem (geralmente é asfalto para cidades), selecioná-lo e clicar em apply to all grids; por fim, digitalizar as exceções (água, solo arenoso, concreto, etc.), passando por cima do solo anterior;

-> para remover, selecionar 0 < default useald soil> e passar por cima.

<u>File Edit Options T</u> ools <u>D</u> atabase <u>H</u> elp							
🔣 🕒 🖬 💅 🍳 🔍	⊞□□□□ & ∺ ≞ 🖉 & &						
Cursor Position [41,92]	<b> </b>						
x,y=143.50 m, 322.00 m [143.50 , 322.00 ]	3         3						
z(Top)=0 z(Bot)=0	<b>3 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 </b>						
Soil= " s" <asphalt road=""></asphalt>	<b>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 </b>						
	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
Edit Building/ Vegetation							
Left Mouse: 0	<b>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </b>						
Right Mouse: 0	<b>6 5 5 4 8 5 5 5 5 5 6 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</b>						
Latillaura Chitt	<b>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </b>						
Leit mouse+sillit.							
T1 <tree 10="" b<="" dense,="" leafless="" revy="" td=""><td>9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9</td></tree>	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9						
Edit ils <b>O</b>	<u> </u>						
Left se: s < Asphalt Road>							
	<b>a a a a a a a a a a a a a a a a a a a </b>						
Apply to all grids =Soil A =Soil B							

PS: consultar informações adicionadas em cada grid , por meio do cursor position:
-> no exemplo abaixo, tem-se que o ponto exato no grid corresponde:
x,y = 39,95 ou 136.5 m x 332.5 m (valores multiplicados pelo dx = dy = 3.5 m)
Está sem altura de edificação (z=0);
Possui árvore de 10 m de copa muito densa;

Tipo de solo é o asfalto.



Opcionalmente, pode ser adicionado receptores no modelo, de forma que esses coletem dados simulados. Ex: receptor "15".



5. Ajustar o dz (em File -> Change Settings): (z-Grids x dz) deve ser pelo menos o dobro da altura do maior edifício (verificação ao término da edição). Ex: maior edifício com 30 m, deixar z-Grids = 20 (máximo = 30, que é o tamanho da grid de simulação) e alterar dz para 4.0 (2 x  $30 \le 20 \times 4$ ). Assim, z máx. do modelo = 80 m. Apply changes.

Cha	ange or create mode					
Number of grids and nesting properties	Geographic Properties					
Main model area:	Model rotation out of					
x-Grids: 96 y-Grids: 116 z-Grids: 20	Location on earth					
Nesting grids around main area:	Name of location: Pira					
Soil profil ID for nesting grids	Position on earth: Latit					
Soil A: I <loamy soil=""> V</loamy>	Long					
Soil B: I <loamy soil=""> 🗸</loamy>	Reference time zone:					
Grid size and structure in main area	Nam					
Size of grid cell in meter:	Refe					
dx= 3.50 dy= 3.50 dz= 4.00 (base height)						
Method of vertical grid generation:	Georeference					
<ul> <li>equidistant (all dz are equal exprowest grid box)</li> <li>Co-ordiante of lower rig</li> <li>telescoping (dz increases with the ht)</li> </ul>						
Telescoping factor (%):						
Start telecoping after height (m): 0.00	Reference system: <pre> <pre> <pre> <pre> </pre></pre></pre></pre>					
Model area description: A brave new area						

PS: conferir análise do modelo:

-> (i) análise geométrica e (ii) distância mínima entre edificações e a borda do modelo: ambos precisam estar ok (**em verde**) – Menu Tools -> Model Analyser



Se não estiverem verdes:

- (i) Aumentar valor de dz (item 5)
- (ii) Aumentar área de borda (próximo passo)

Para aumentar área de borda, alterar o Nr of nesting grids, até o Model Analyser ficar verde:



# Ao final da edição da área, salvar o arquivo (File -> Save as...) com a extensão .in e adicioná-lo na pasta input do ENVI-met (por padrão, C:\ENVImet31\input)

🔆 Favoritos	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho		
💻 Área de Trabalho	퉬 Docu	06/03/2014 10:56	Pasta de arquivos			
🚺 Downloads	鷆 input	02/06/2014 20:11 Pasta de arquivos				
🖳 Locais recentes	🌗 sys.basedata	06/03/2014 10:56	Pasta de arquivos			
	sys.colors	06/03/2014 10:56	Pasta de arquivos			
🗃 Bibliotecas	퉬 sys.eddi	07/03/2014 13:20	20 Pasta de arquivos 258 Pasta de arquivos			
Documentos	퉬 sys.leonardo	24/05/2014 19:58				
📔 Imagens	😰 Envimet31.chm	05/10/2010 14:26	Arquivo de Ajuda	1,274 KB		
🁌 Músicas	Envimet31.cnt	13/11/2008 19:49	Arquivo CNT	5 KB		
Vídeos	Participation (2014)	13/11/2008 19:49	Arquivo de Ajuda	5,095 KB		
	針 envimet31_100_100.exe	18/01/2010 20:11	Aplicativo	6,176 KB		
Computador	╉ envimet31_180_180.exe	18/01/2010 20:11	Aplicativo	6,176 KB		
	針 envimet31_250_250.exe	18/01/2010 20:09	Aplicativo	6,176 KB		
📭 Rede	🛃 ENVImetCedit.exe	13/11/2008 19:56	Aplicativo	481 KB		
	🚮 EnvimetEddi.exe	30/06/2010 22:02	Aplicativo	2,768 KB		
	🚟 EnviStartUp.exe	13/11/2008 19:56	Aplicativo	634 KB		

6. Fazer o arquivo de configuração (.cf) -> 2° item do ENVI-met (vide configurações do Bruse em: http://www.envi-met.com/htmlhelp/hs60.htm)

# DICAS:

- Evitar começar simulação ao meio-dia, optando pelo período noturno ou nascer do sol; (condições de atmosfera neutra);

- Ter pelo menos 6 horas de simulação para não ter influência da inicialização;

- A temperatura usada é a potencial (http://www.mares.io.usp.br/iof201/c4.html), na qual a temperatura *in situ* pode ser convertida para a potencial:

http://www.shodor.org/os411/courses/\_master/tools /calculators/pottemp/pt1calc.html

Potential Temperature:		K	Clear Field
Temperature:	5	С	Clear Field
Pressure:	940	mb	Clear Field
CALCULATE F	Reset Values	Cle	ar All



6.1. http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html -> site para encontrar a temperatura potencial a 2500 m, onde 00Z corresponde às 21h00 do dia anterior e 12Z, 9h00 do dia mostrado (horário de Brasília –> GMT-3). Ver colunas HGHT (m) e TEMP (C) e fazer regressão linear para 2500 m.



Fazer o gráfico da pressão (PRES hPa) em função da altitude (HGHT m), numa regressão exponencial.

![](_page_20_Figure_1.jpeg)

E, posteriormente, obter a temperatura potencial corrigida, por meio do Shodor, ao entrar com os dados de temperatura e pressão:

> (Correção por meio do Shodor, na qual a pressão em mb equivale a hPa; no caso, temperatura potencial = 311.76)

Potential Temperature:		] K	Clear Field	
Temperature:	15.1517	] C	Clear Field	
Pressure:	760.6963	mb	Clear Field	
	Reset Values	Cle	ar All	

6.2. http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html -> site para encontrar a umidade específica a 2500 m, onde 00Z corresponde às 21h00 do dia anterior e 12Z, 9h00 do dia mostrado (horário de Brasília -> GMT-3). Ver colunas HGHT (m) e MIXR (g/kg) e fazer regressão exponencial para 2500 m.

![](_page_21_Figure_1.jpeg)

6.3. http://gis.ncdc.noaa.gov/map/viewer/#app=cdo -> site para variáveis climáticas: Time-Related Maps -> All Observation Times -> Select by rectangle -> escolher a estação meteorológica -> Get selected data -> Access data -> escolher o período -> continue -> concordar com o Inventory Review e pôr o email. Será enviado um link com dados de direção e velocidade do vento (DIR e SPD), temperatura do ar (TEMP), temperatura do nonto de orvalho (DEWP) etc.

	Tools:					IO CLARO		
Map Themes Time-Related Maps Program Maps All Maps	Paulista	Select To	ols rly Global		• • ×		RA	
Hour Sub-Hourly	SP300		Select hold, and (	<b>By Recta</b> draw a rec	ngle tangle on the ma	ANA HOR TOLA	A BARB	ARA' D'O Paulinia
Daily			~	Cry and	2			Ca
Monthly	Results			12	Y MAL			ATA TUB
Annual	Hourly Global Use checkboxes below	v for single/mul	tiple data a	access (ma	aximum 100)			
	Station		AWS	WBAN	Begin Date	End Date	State	Country
All Observation Times	VIRACOPOS	Li.	837210	99999	1951/01/20	2014/06/08	n/a	BR
							. 1011	h
	Get Selected Data		4					

D'OE Ilínia

Dica: por meio da Calculadora Vaisala, é possível encontrar umidade relativa do ar, uma vez conhecida a temperatura do ar e do ponto de orvalho:

http://br.vaisala.com/humiditycalculator/vaisala humidity calculator.html?lang=en

Menu -> File -> New Configuration. De modo organizacional, aconselha-se pôr o mesmo nome para os arquivos .in e .cf.

- Input file Model Area -> C:\ENVImet31\input\<nome>.in

- Output Directory -> C:\ENVImet31\output\ (criada automaticamente pelo ENVI-met)
- Start Simulation at Day -> data que será inicializado o modelo

- Start Simulation at Time -> horário que será inicializado o modelo; em virtude da disponibilidade de dados da Universidade de Wyoming (sondagem atmosférica), em conjunto com as recomendações do desenvolvedor Bruse (2009), iniciar às 21:00:00 (para locais com horário de Brasília).

- Save Model State each -> a cada quanto tempo será salvo o modelo
- Database Plants -> C:\ENVImet31\sys.basedata\Plants.dat
- É possível adicionar mais informações de input por meio do Menu -> Add Section

PS: respeitar as unidades exigidas pelo software!

Quanto mais informações complementares for informada (Add Section), mais realista tenderá a ser a simulação.

Exemplo de arquivo .cf:

	ENVImet Configuration Editor				
File Edit Add Section Help Window					
	teste_tutorial.cf				
<pre>% Basic Configuration File for ENVI-met % MAIN-DATA Block</pre>	Version 3				
Name for Simulation (Text):	=teste_tutorial				
Input file Model Area	=C:\ENVImet31\input\teste_tutorial.in				
Filebase name for Output (Text):	=teste_tutorial				
Output Directory:	=C:\ENVImet31\output\				
Start Simulation at Day (DD.MM.YYYY):	=23.12.2011				
Start Simulation at Time (HH:MM:SS):	=21:00:00				
Total Simulation Time in Hours:	=48.00				
Save Model State each ? min	=60				
Wind Speed in 10 m ab. Ground [m/s]	=0.8				
Wind Direction (0:N90:E180:S270:W)	=116				
Roughness Length z0 at Reference Point	=0.1				
Initial Temperature Atmosphere [K]	=311.76				
Specific Humidity in 2500 m [g Water/kg air]	=8.79				
Relative Humidity in 2m [%]	=70.3				
Database Plants	=C:\ENVImet31\sys.basedata\Plants.dat				

Fonte: Série de Dados Climatológicos do Campus Luiz de Queiroz de Piracicaba, SP, disponível em <a href="http://www.leb.esalq.usp.br/postoaut.html">http://www.leb.esalq.usp.br/postoaut.html</a>, considerando velocidade média do vento e direção predominante ao longo do dia.

No exemplo, dados de input referem-se ao dia 23/12/2011 e os outputs corresponderão aos dias 23 (à noite, que serão desconsiderados), 24 e 25/12/2011 (i.e., 48h simuladas); **PS:** Limitações do vento: (i) velocidade constante no processamento (Rosseti, 2013); (ii) ventos inferiores a 0,8 m/s causam instabilidade no modelo (Francisco, 2012).

ŧ	ţ,							ENVImet Configuration Editor
	File	Edit	Add S	ection	Help	Window		
	<pre>% - % - Nam Inp' Fil Out; Sta Sta Tot Sav Win Rou Ini Spe Rel Dat</pre>	H e foi ut f: ebase put I rt S: rt S: al Si e Moo d Spe d Din ghnes tial cific ative abase		POSITIC SOILDA TIMING TIMEST TURBUL RECEPT BUILDIN NESTIN PLANTN LBC-TY SOURCE LOCALE CLOUDS	DN] TA] TA] EPS] ENCE] ORS] IG] GAREA] MODEL] PES] ES] DB] S] ADJUST]		for ENVI-me (YY): 3S): (s] .270:W) Point (] ater/kg ai:	<pre>teste_tutorial.cf  teste_tutorial =C:\ENVImet31\input\teste_tutorial.in =teste_tutorial =C:\ENVImet31\output\ =23.12.2011 =21:00:00 =48.00 =60 =0.8 =116 =0.1 =311.76 :] =8.79 =70.3 =C:\ENVImet31\sys.basedata\Plants.dat</pre>

Localização da área na Terra: adicionar essa informação no arquivo .in e não no arquivo .cf; vide <a href="http://www.envi-met.com/htmlhelp/hs40.htm">http://www.envi-met.com/htmlhelp/hs40.htm</a>

A partir da versão 3.1, as seguintes informações foram movidas dos arquivos de configuração para os arquivos de entrada da área, onde estão em melhor posição:

- a informação da rotação
- o número de grades de nidificação
- · o tipo de solo para a área de nidificação
- o lugar da Terra (posição)

Portanto, as seções [ROTATION], [NESTING] e [POSITION] não existem mais no modelo!

В	2					ENVImet Configuration Editor
F	ile Edit	Add Section	Help	Window		
F	<pre>ile Edit ile Edi</pre>	Add Section [POSITIO [SOILDA [SOILDA [TIMINO [TIMEST [TURBU [RECEPT [BUILDII [NESTIN [PMV] [PLANT [LBC_TN	Help DN] (TA] (TA] (FPS] (EPS] (ENCE) (ORS] (GAREA (MODEL)	Window	for ENVI-met (YY): (S): (s] 270:W) Point (]	<pre>teste_tutorial.cf Version 3 =teste_tutorial =C:\ENVImet31\input\teste_tutorial.in =teste_tutorial =C:\ENVImet31\output\ =23.12.2011 =21:00:00 =48.00 =60 =0.8 =116 =0.1 =311.76</pre>
	Specific Relative Database	[LBC-TY [SOURC [LOCAL [CLOUD [SOLAR	'PES] ES] DB] S] ADJUST	]	<] ster/kg air]	=311.76 =8.79 =70.3 =C:\ENVImet31\sys.basedata\Plants.dat

Dados de solo para três camadas;

[SOILDATA]	Settings	for	Soil
Initial Temperature Upper Layer (0-20 cm) [K]=	293		
Initial Temperature Middle Layer (20-50 cm) [K]=	293		
Initial Temperature Deep Layer (below 50 cm)[K]=	293		
Relative Humidity Upper Layer (0-20 cm) =	50		
Relative Humidity Middle Layer (20-50 cm) =	60		
Relative Humidity Deep Layer (below 50 cm) =	60		

Ĵ	Ļ,						ENVImet Configuration Editor
	File	Edit	Add Section	Help	Window		
ſ	3			ON]			teste_tutorial.cf
	ક - ક -	I		5]		for ENVI-met	Version 3
	Nan Ing Fil Out Sta	ne foi out fi lebase oput I art Si	[TIMEST [TURBU [RECEPT	TEPS] LENCE] FORS]		(YY):	<pre>=teste_tutorial =C:\ENVImet31\input\teste_tutorial.in =teste_tutorial =C:\ENVImet31\output\ =23.12.2011</pre>
	Sta Tot Sav	art S: al S: Me Moc	(BUILDII (NESTIN	NG] IGAREA	]	35):	=21:00:00 =48.00 =60
	Wir Rou Ini	nd Dii nd Dii nghne: itial	[PMV] [PLANT [LBC-TY	MODEL	]	270:W) Point (]	=116 =0.1 =311.76
	Spe Rel Dat [SO	ecific Lative Cabase DILDA1	[SOURC	ES] DB]		iter/kg air]	=8.79 =70.3 =C:\ENVImet31\sys.basedata\Plants.dat Settings for Soil
	Ini Ini Ini Rel	itial itial itial	[CLOUD [SOLAR	IS] ADJUST	]	(0-20 cm) (20-50 cm) below 50 cm) -20 cm)	[K]=293 [K]=293 [K]=293 =50
	Rel Rel	lative	Humidity N Humidity I	=60 =60			

Intervalo de tempo para atualizar informações sobre as variáveis e salvar (em segundos); não utilizar intervalos maiores que o padrão;

[TIMING]	Update & Save Intervalls
Update Surface Data each ? sec	=30.0
Update Wind field each ? sec	=900
Update Radiation and Shadows each ? sec	=600
Update Plant Data each ? sec	=600

ĺ	Ļ,							ENVImet Configuration Editor
	File E	dit	Add Sect	ion	Help	Window	_	
ľ	3		[PC	SITI	ON]			teste_tutorial.cf
	Inpu	[SOILDATA]						=C:\ENVImet31\input\teste_tutorial.in
	File	base	[T]	/IN	G]	_		=teste_tutorial
	Star	ut I t Si	[[T]]	/IEST	TEPS]		(YY) :	=C:\ENVImet31\output\ =23.12.2011
	Star	t S:	(TU	RBU	LENCE]		SS):	=21:00:00
	Tota	1 S:	IRF	CEP	TORSI			=48.00
	Wind	MOC SD6	[D]		NG1		(s)	=60
	Wind	Id Dia Ighnes [NESTINGAREA]				270:W)	=116	
	Roug				1	Point	=0.1	
	Spec	Initial     [PMV]       Specific     Initial       Relative     [PLANTMODEL]					ij ater/kg air]	=311.76
	Rela					.]		=70.3
	Data	base	[LB	C-T)	(PES]			=C:\ENVImet31\sys.basedata\Plants.dat
	Init	LDA1 ial	150		- FSI		(0-20 cm)	Settings for Soil [K1=293
	Init	ial	100	C			(20-50 cm)	[K]=293
	Init	ial	[LC	CAL	DBJ		pelow 50 cm)	[K]=293
	Rela	Relative [CLOUDS]					-20 cm) 20-50 cm)	=50
	Relative [SOLARADJUST]					]	Low 50 cm)	=60
	[TIM	ING					,	_Update & Save Intervalls
	Upda	te S te S	Surface lind fie	Dat 1d	a each each 2	? sec		=30.0
	Upda	te P	Radiatio	n a	nd Sha	dows eac	h ? sec	=600
	Upda	te I	Plant Da	ta	each ?	sec		=600

Intervalo de tempo para o cálculo da posição do sol; valor máximo de 10 s;

[TIMESTEPS]	Dynamical Timesteps
Sun height for switching dt(0) -> dt(1)	=40
Sun height for switching dt(1) -> dt(2)	=50
Time step (s) for interval 1 dt(0)	=10.0
Time step (s) for interval 2 dt(1)	=5.0
Time step (s) for interval 3 dt(2)	=2.0

ĺ	l.		ENVImet Configuration Editor
	File Edit	Add Section Help Window	
ľ	-		teste_tutorial.cf
	Save Mod	[SOILDATA]	=60
	Wind Spe	[TIMING]	(s] =0.8
	Wind Dis Roughnes	[TIMESTEPS]	270:W) =116 Point =0.1
	Initial	[TURBULENCE]	(] =311.76
	Specific	[RECEPTORS]	ater/kg air] =8.79 =70.3
	Database	[BUILDING]	=C:\ENVImet31\sys.basedata\Plants.dat
	[SOILDA1	[NESTINGAREA]	Settings for Soil
	Initial	[PMV]	(20-50 cm) [K]=293
I	Initial	[]	pelow 50 cm)[K]=293
I	Relative	[PLANTMODEL]	-20 cm) =50
	Relative	[LBC-TYPES]	20-50 cm) =60
	[TIMING]	[SOURCES]	Update & Save Intervalls
	Update (	[LOCALDB]	=30.0
I	Update V		=900
I	Update 1	[CLOUDS]	=600
	[TIMESTH	[SOLARADJUST]	Dynamical Timesteps
I	Sun heig	tor switching dt(0) -	> dt(1) =40
I	Sun heig	ht for switching dt(1) -:	> dt(2) =50
I	Time ste	ep (s) for interval 1 dt()	0) =10.0
	Time ste	ep (s) for interval 2 dt(	1) =5.0
	Time ste	ep (s) for interval 3 dt(;	2) =2.0

Turbulência: modelos de fechamento para equações de estado para 1D (ABL) e 3D;

![](_page_29_Figure_2.jpeg)

Ĵ	ļ,								ENVImet Configuration Editor
	File	Edit	Add	Section	Help	Window	_		
	File File Ini Spe Rel Dat [SO Ini Ini Rel Rel (TI Upd Upd Upd Upd Upd Upd Upd Upd	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Add	Section [POSITIC [SOILDA [TIMING [TIMEST [TURBUI [RECEPT [BUILDIN [NESTIN [PLANT] [LBC-TY [SOURC [LOCAL] [CLOUD [SOLAR/	Help DN] TA] EPS] EPS] ENCE] ORS] GAREA] MODEL] PES] ES] DB] S] ADJUST]	Window	<pre>(] iter/kg air; (0-20 cm) (20-50 cm) pelow 50 cm) -20 cm) 20-50 cm) 10w 50 cm) 10w 50 cm) 1 ? sec &gt; dt(1) &gt; dt(2) )) 1) *</pre>	test =311.7 =8.79 =70.3 =C:\EN Sec [K]=293 [K]=293 [K]=293 [K]=293 [K]=293 [K]=293 =50 =60 =60 Update =30.0 =900 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =60	e_tutorial.cf 6 VImet31\sys.basedata\Plants.dat ttings for Soil & Save Intervalls amical Timesteps
	[TURBULENCE]Options Turbulence Model Turbulence Closure ABL (0:diagn.,1:prognos.) =1 Turbulence Closure 3D Modell (0:diag.,1:prog)=2								
	Upper Boundary for e-epsilon (0:clsd.,1:op.) =0								

Receptores: adicionar a posição do receptor no grid e o tempo que deseja salvar os resultados simulados. Servem para comparar medido com simulado, na qual pode-se ter valores de variáveis climáticas no exato ponto;

![](_page_30_Picture_2.jpeg)

3		ENVImet Configuration Editor						
File Edit	Add Section Help Window							
Longitu	[POSITION] [SOILDATA]	teste_tutorial.cf =-45.0						
[SOILDA] Initial Initial Initial Relativ	[TIMING] [TIMESTEPS] [TURBULENCE]	Settings for Soil (0-20 cm) [K]=293 (20-50 cm) [K]=293 below 50 cm) [K]=293 -20 cm) =50						
Relativ Relativ [TIMING Update	[RECEPTORS] [BUILDING]	20-50 cm) =60 Low 50 cm) =60 Update & Save Intervalls =30.0						
Update Update Update	[PMV] [PLANTMODEL]	=900 1 ? sec =600 =600						
Sun hei Sun hei Time st	[LBC-TYPES] [SOURCES]	Dynamical Timesteps dt(1) =40 dt(2) =50 )) =10.0						
Time st Time st (TURBUL) Turbule	[CLOUDS] [SOLARADJUST]	1) =5.0 2) =2.0 Options Turbulence Model .1:prognos.) =1						
Turbule Upper B (RECEPTO RECEPTO %rem	Turbulence Closure 3D Modell (U:diag.,1:prog)=2 Upper Boundary for e-epsilon (0:clsd.,1:op.) =0 [RECEPTORS] RECEPTOR 1 Co-ordinate =42,46 %remove line above if your receptors are in the area input file Save Receptors each 2 min = 50.0							

Características dos edifícios, como temperatura interna, transmissão térmica e albedo;

[BUILDING]	Building properties
Inside Temperature [K]	= 293
Heat Transmission Walls [W/m <sup>s</sup> K]	=1.94
Heat Transmission Roofs [W/m <sup>s</sup> K]	=6
Albedo Walls	=0.2
Albedo Roofs	=0.3

![](_page_32_Figure_0.jpeg)

Condições de insolação para o modelo 1D: minimizar o efeito do entorno que não está modelado; adicionar essa informação no arquivo .in e não no .cf; vide <a href="http://www.envi-met.com/htmlhelp/hs40.htm">http://www.envi-met.com/htmlhelp/hs40.htm</a>

A partir da versão 3.1, as seguintes informações foram movidas dos arquivos de configuração para os arquivos de entrada da área, onde estão em melhor posição:

- a informação da rotação
- o número de grades de nidificação
- o tipo de solo para a área de nidificação
- o lugar da Terra (posição)

Portanto, as seções [ROTATION], [NESTING] e [POSITION] não existem mais no modelo!

E	F.		ENVImet Configuration Editor		
	File Edit	Add Section Help Window			
ſ	3		teste_tutorial.cf		
	Relative		ow 50 cm) =60		
	[TIMING] Update {		Update & Save Intervalls =30.0		
	Update V	[TIMESTEPS]	=900		
	Update I Update I	[TURBULENCE]	1 ? sec =600 =600		
	[TIMESTI	[RECEPTORS]	Dynamical Timesteps		
	Sun heig	[BUILDING]	dt(1) = 40		
	Time ste	[NESTINGAREA]	) =10.0		
	Time ste	[PMV]	.) =5.0		
	[TURBULI	[PLANTMODEL]	Options Turbulence Model		
	Turbuler	[LBC-TYPES]	1:prognos.) =1		
	Upper Bo	[SOURCES]	11ag.,1:prog)=2 11sd.,1:op.) =0		
	[RECEPT(	[LOCALDB]			
	%remo		=42,46 reptors are in the area input file		
	Save Red		=60.0		
	[BUILDIN Inside 1	[SOLANADJOST]	Building properties = 293		
	Heat Tra	nsmission Walls [W/m <sup>s</sup> K]	=1.94		
	Heat Tra	nsmission Roofs [W/mºK]	=6		
	Albedo W	loofs	=0.2 =0.3		

Dados para o PMV, índice de conforto proposto por Fanger (1972);

[PMV]	Settings for PMV-Calculation
Walking Speed (m/s)	=1.3
Energy-Exchange (Col. 2 M/A)	=116
Mech. Factor	=0.0
Heattransfer resistance cloths	=0.5

25	ENVImet Configuration Editor						
File Edit	Add Section Help Window						
Update 1 (TIMEST)	[POSITION] [SOILDATA] [TIMING]	teste_tutorial.cf =600 Dynamical Timesteps					
Sun heid Sun heid Time sto Time sto (TURBULI Turbuler Turbuler	[TIMESTEPS] [TURBULENCE] [RECEPTORS] [BUILDING] [NESTINGAREA]	<pre>&gt; dt(1) =40 &gt; dt(2) =50 )) =10.0 1) =5.0 2) =2.0 Options Turbulence Model 1:prognos.) =1 diag.,1:prog)=2</pre>					
Upper Ba [RECEPTO] RECEPTO] %rema Save Rea [BUILDI] Inside 3 Heat Tra Heat Tra	[PMV] [PLANTMODEL] (LBC-TYPES] [SOURCES] [LOCALDB] [CLOUDS]	=42,46 eptors are in the area input file =60.0 Building properties = 293 =1.94 =6					
Albedo V Albedo I [SOLARADJUST] [PMV] Walking Speed (m/s) Energy-Exchange (Col. 2 M/A) Mech. Factor Heattransfer resistance cloths		=0.2 =0.3 Settings for PMV-Calculation =1.3 =116 =0.0 =0.5					

Definições para plantas:

- Deardorff (estimado) ou Jacobs (fisiologia)
- Concentração de CO<sub>2</sub>;

![](_page_34_Figure_4.jpeg)

-		ENVImet Configuration Editor
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	Add Section Help Window	
	[POSITION]	teste_tutorial.cf
Time ste	[SUILDATA]	.) =5.0
Time ste	[TIMING]	2) =2.0
Turbuler	[TIMESTEPS]	(1:prognos.) =1
Turbuler	[TURBULENCE]	liag.,1:prog)=2
Upper Bo	[RECEPTORS]	:lsd.,1:op.) =0
RECEPTOR	[BUILDING]	=42,46
%rem		reptors are in the area input file
Save Red		=60.0 Ruilding properties
Inside 1	[PMV]	= 293
Heat Tra	[PLANTMODEL]	=1.94
Heat Tra Albedo V	[LBC-TYPES]	=6 =0.2
Albedo H	[SOURCES]	=0.3
[NESTING	[LOCALDB]	Settings for nesting
Include		area (0:n,1:y) =1 (0:n,1:y) =0
[PMV]		Settings for PMV-Calculation
Walking	[SOLARADJUST]	=1.3
Energy-Mech E	(xchange (Col. 2 M/A)	= =116 =0.0
Heattran	sfer resistance cloths	=0.5
[PLANTMO	DEL]	Settings for plant model
Backgrou	res. approach (1=Deardor und CO2 concentration [pp	ff, 2=A-gs) =2 ml =350

Define o tipo de fronteira lateral para:

- T e q (temperatura e umidade)
- TKE e ε (variáveis de turbulência energia cinética de

turbulência e taxa de dissipação)

```
[LBC-TYPES] ______Types of lateral boundary conditions
LBC for T and q (1:open, 2:forced, 3:cyclic) =1
LBC for TKE (1:open, 2:forced, 3:cyclic) =2
```

ENVImet Confi						ENVImet Configuration Editor	
	File Edit	Ado	d Section	Help	Window		
ľ	3		[POSITI	ON]		teste_tutorial.cf	
	Time st	÷e	ISOILDA	ATAJ		2) =2.0	
	[TURBU	. F	[TIMING	5]		Options Turbulence Model	
	Turbul	1	[TIMEST	reps]		l:prognos.) =1 liag_l:prog)=2	
	Upper 1	Be	(TURBU	LENCE]		:lsd.,1:op.) =0	
	RECEPT	)I	[RECEPT	TORS]		=42,46	
	&rei	nc	[BUILDI	NG]		eptors are in the area input file	
	[BUILD]	1	[NESTIN	GAREA	]	Building properties	
	Inside	1	[PMV]			= 293	
	Heat T:	e.			,	=1.94	
	Albedo	V	[PLAINT	NODEL	1	=0.2	
	Albedo	1	[LBC-TY	(PES]	_	=0.3	
	[PMV]	_	[SOURC	ES]		Settings for PMV-Calculation	
	Walking Energy	1	[LOCAL	DB]	•	=1.3 =116	
	Mech.	Ta .	ICLOUD	IS1		=0.0	
	Heattra	I			,	=0.5	
	[PLANT]	10	ISOLAK	ADJUST	llearder	Settings for plant model	
	Background CO2 concentration [ppm			centra	tion [ppr	n] =350	
	[LBC-TYPES]					Types of lateral boundary conditions	
	LBC for T and q (1:open, 2:forced LBC for TKE (1:open, 2:forced, 3:				2:forced orced, 3:	d, 3:cyclic) =1 :cyclic) =2	

Dados de input mais complexo (Bruse, 2009); referem-se aos tipos de poluentes emitidos (gás e/ou particulado);

[SOURCES]	Type of emitted gas/particle
Name of component	=PM10
Type of component	=PM
Particle Diameter in [µm] (0 for gas)	=10
Particle Density [g/cm <sup>3</sup> ]	=1
Update interval for emission rate [s]	=600

36	ENVImet Configuration Editor					
File Edit A	dd Section Help Window					
		teste_tutorial.cf				
RECEPTOR	[SOILDATA]	=42,46				
%remo	[TIMING]	eptors are in the area input file				
Save Rec	[TIMESTEPS]	=60.0 Puilding properties				
Inside 1	ITURBULENCE1	= 293				
Heat Tra		=1.94				
Heat Tra	[RECEPTORS]	=6				
Albedo V	[BUILDING]	=0.2				
[PMV]	[NESTINGAREA]	-0.3 Settings for PMV-Calculation				
Walking		=1.3				
Energy-H		=116				
Mech. Fa	[PLANTMODEL]	=0.0				
Heattrai	[LBC-TYPES]	=0.5				
Stomata	[SOURCES]	if, 2=A-gs) =2				
Backgrou		n] =350				
[LBC-TY]	[LOCALDB]	Types of lateral boundary conditions				
LBC for	[CLOUDS]	1, 3:cyclic) =1				
I SOURCES	[SOLARADJUST]	Type of emitted gas/particle				
Name of co	omponent	=PM10				
Type of co	omponent	=PM				
Particle I	Diameter in [µm] (O for	gas) =10				
Particle I	Density [g/cm <sup>3</sup> ]	=1				
Opdate interval for emission rate [s] =600						

Você pode preparar seu próprio banco de dados para plantas e partículas: basta indicar o diretório;

[LOCALDB]
Filename additional plants =
Filename additional sources =C:\ENVImet31\sys.basedata\mysources.dat

Ē	F.		ENVImet Configuration Editor
F	File Edit	Add Section Help Window	
ſ	3	[POSITION]	teste_tutorial.cf
	(BUILDIN	[SOILDATA]	Building properties
	Inside 1	[TIMING]	= 293
	Heat Tra	[TIMESTEPS]	=1.94
	Albedo V	(TURBULENCE)	=0.2
	Albedo I		=0.3
	[PMV] _	[RECEPTORS]	Settings for PMV-Calculation
	Walking Energy-I	[BUILDING]	=1.3
	Mech. Fa	[NESTINGAREA]	=110
	Heattram		=0.5
	[PLANTM		Settings for plant model
	Stomata	[PLANTMODEL]	f, 2=A-gs) =2
	Backgrou	[LBC-TYPES]	nj =350 Turnes of lateral boundary conditions
	LBC for	ISOURCES1	, 3:cyclic) =1
	LBC for		cyclic) =2
	[SOURCES	[LUCALDB]	Type of emitted gas/particle
	Name of Turne of	[CLOUDS]	=PM10
	Particle	[SOLARADJUST]	gas) =10
	Particle	Density [g/cm <sup>2</sup> ]	=1
	Update i [LOCALDE	nterval for emission rate	e [s] =600
	Filename	additional plants	=
	Filename	additional sources	=C:\ENVImet31\sys.basedata\mysources.dat

Fração de nuvens baixas, médias e altas no céu (em oitavas de céu);

[CLOUDS]		
Fraction	of LOW clouds (x/8)	=0
Fraction	of MEDIUM clouds (x/8)	=0
Fraction	of HIGH clouds (x/8)	=0

3							ENVImet Configuration Editor
File	Edit	Add Section	Help	Window			
	]		DN]			test	te_tutorial.cf
Al	bedo V	ISOILDA	IAJ			=0.2	
Al	bedo I	[TIMING	i]			=0.3	
	MV]	[TIMEST	EPS]			_Settin =1 3	igs for PMV-Calculation
En	ergy-I	ITURBU	LENCEI			=116	
Me	ch. Fa	IRECEDT	IOPCI -			=0.0	
He	attrai	INCOLPT	UKSJ			=0.5	
St	omata	[BUILDI	NG]		f. 2=A-gs)	=2	_Settings for plant model
Ba	ckgrou	[NESTIN	IGAREA	]	n]	=350	
[[]	BC-TYI	[PMV]					Types of lateral boundary conditions
LB	C for		MODEL	1	1, 3:cyclic)	=1	
[[S	OURCES	(PERMI		1	Cyciic,	-2 Ty	mpe of emitted gas/particle
Na	me of	[LBC-14	PESJ			=PM10	)
Ty	pe of	[SOURC	ES]			=PM	
Pa Da	rticle	[LOCAL	DB]		gas)	=10	
Up	date :	ICL OUD	SI		e [s]	=600	
[L	OCALDI	ISOLAR					
Fi	lename	ISOLAR	ADJUST			=	NUTret 21\ ha codet -\ museumees det
	LOUDS	additional	sour	ces		-0:\1	Mvimetor(sys.basedata(mysources.dat
Fr	action	of LOW clo	ouds (:	x/8)	:	=0	
Fr	action	of MEDIUM	cloud	s (x/8)	-	=0	
Fr	action	of HIGH cl	Louds	(x/8)		=0	

Fator de ajuste da radiação; o valor varia entre 0.5 e 1.5 e deverá ser ajustado posteriormente.

[SOLARADJUST]								
Factor	of	shortwave	adjustment	(0.5	to	1.5)	=1.0	

# Ao final, salvar o arquivo .cf na pasta de input: File -> Save as -> C:\ENVImet31\input\<nome>.in 7. Ajustando a radiação e fazendo a simulação:

![](_page_40_Picture_1.jpeg)

Em alguns casos, para o processamento de dados e visualização de resultados, é necessário abrir o software no modo de compatibilidade. No Windows 8, segue o procedimento:

Botão direito sobre o executável -> propriedades -> compatibilidade -> executar solução de problemas de compatibilidade -> tentar configurações recomendadas -> testar o programa -> sim.

Clicar no 3° item do ENVI-met e abrir grid adequada (não esquecer que o Nr of nesting grids também conta). No exemplo, 96 x 116 x 20 com 5 nesting grids utilizar 180 x 180 x 30.

PS: quanto maior o grid de simulação, maior será o tempo de processamento do modelo. A estrutura de programação atual não permite processamento em paralelo de forma eficiente (BRANDÃO, 2009).

![](_page_40_Picture_6.jpeg)

Ao lado direito, substituir [PROJECTS] para [HOME]. Então, em Load model configuration, abrir pasta input e carregar <nome>.cf

	ENVI-me	t V3.1 Default Config	<b>-</b> ×
👍 Configuration 🔳 ENVI-met	Output 🕨 ENVI-met		Model Environment *
. Minimize when running	Area Definition		Active ENVI-met project: [PROJECTS]
Local Area Design	Area Input File	Click here to view/edit	Load model configuration
Output Settings	Input File: C:\ENVImet31\input\defa Dimensions:	ault.in 20 x 26 x 25 Grids	Edit Area Input file Edit Configuration file
Simulation Timing	Horizontal Gridsize: Rotation out of Grid Nort	2.00 m Vertical Gridsize: 2.00 m th: 0.00	Test Model *
Meteorology	Location: Essen/ Germany		Test model configuration Check some .IN file
Building Properties	Latitude (+: Northern Hem., -: Southern H	lem.): +53.00	Run Model 🖈
Soil Properties     Plant model	Time Zone:	CET/UTC+1	Start this Model Run/ Test Batch
Sources	Nesting Area		
Biometorology	Number of Nesting Grids: 3 Use Area Averaged Solar Input	Include Nesting Area in Output:	
	Area Definition		
Advanced Settings	The area input file defines the size of buildings, plants, receptores etc Nesting grids improove the handlin	e of the grid (total and resolution) and the location c. ng of model borders.	
www.envi-met.com			ENVI-met 3.1
			About

# AJUSTE DA RADIAÇÃO:

Através do Preview, verificar qual fator de ajuste será utilizado.

PS: posteriormente, é necessário acrescentá-lo ao arquivo .cf, visto que o Preview tem apenas função visualizadora e, logo, não terá influência sobre a simulação.

![](_page_42_Picture_3.jpeg)

Ajuste da radiação:

-> Correspondente ao 1° dia da simulação (23/12/2011). No exemplo, fez-se o gráfico da radiação global e verificou-se 12h00 = 1031.31 W/m<sup>2</sup>

![](_page_43_Figure_2.jpeg)

Fonte: Série de Dados Climatológicos do Campus Luiz de Queiroz de Piracicaba, SP, disponível em <a href="http://www.leb.esalq.usp.br/postoaut.html">http://www.leb.esalq.usp.br/postoaut.html</a>

Dessa forma, diminuiu-se o fator de ajuste de 1.00 para 0.93, tornando o balanço de radiação mais fiel com a realidade

![](_page_44_Figure_1.jpeg)

ģ.	ENVImet	
File Edit Add Section Help Window		
	teste_tutorial.cf	
Albedo Roofs [PMV] Walking Speed (m/s) Energy-Exchange (Col. 2 M/A) Mech. Factor Heattransfer resistance cloths [PLANTMODEL] Stomata res. approach (1=Deardorff, 2=A-gs) Background CO2 concentration [ppm] [LBC-TYPES] LBC for T and g (1:open 2:forced 3:cuclic)	=0.3 Settings for PMV-Ca =1.3 =116 =0.0 =0.5 Settings for =2 =350 Types of late	
LBC for TKE (1:open, 2:forced, 3:cyclic)	=2 Time of emitted	3
Name of component Type of component Particle Diameter in [µm] (0 for gas) Particle Density [g/cm <sup>3</sup> ] Update interval for emission rate [s] [LOCALDB] Filename additional plants Filename additional sources [CLOUDS] Fraction of LOW clouds (x/8) = Fraction of MEDIUM clouds (x/8) = Fraction of HIGH clouds (x/8) = [SOLARADJUST] Factor of shortwave adjustment (0.5 to 1.5) =	=PM10 =PM =10 =1 =600 = =C:\ENVImet31\sys.: =0 =0 =1.0	File Edit A Albedo Roo (PMV) Walking Sp Energy-Exc Mech. Fact Heattransf (PLANTMODE Stomata re Background (LBC-TYPES LBC for T LBC for T LBC for T LBC for T LBC for T COURCES Name of co Particle I Particle I Update int (LOCALDE) Filename a Filename a (CLOUDS) Fraction o

# Reabrir o arquivo .cf e adicionar o ajuste da radiação

#### ENVImet

1	ile Edit Add Section Help Window		
		tes	te_tutorial.cf
	Albedo Roofs	=0.3	
	[PMV]	Settir	ngs for PMV-Ca
	Walking Speed (m/s)	=1.3	
	Energy-Exchange (Col. 2 M/A)	=116	
	Mech. Factor	=0.0	
	Heattransfer resistance cloths	=0.5	
	[PLANTMODEL]		Settings for
	Stomata res. approach (1=Deardorff, 2=A-gs)	=2	_
	Background CO2 concentration [ppm]	=350	
	[LBC-TYPES]		Types of late
	LBC for T and q (1:open, 2:forced, 3:cyclic)	=1	
	LBC for TKE (1:open, 2:forced, 3:cyclic)	=2	
	[SOURCES]	T	ype of emitted
	Name of component	=PM10	5
	Type of component	=PM	
	Particle Diameter in [µm] (0 for gas)	=10	
	Particle Density [g/cm <sup>3</sup> ]	=1	
	Update interval for emission rate [s]	=600	
	[LOCALDB]		
	Filename additional plants	=	
	Filename additional sources	=C:\H	ENVImet31\sys.
	[CLOUDS]		
	Fraction of LOW clouds (x/8)	=0	
	Fraction of MEDIUM clouds (x/8)	=0 👝	
	Fraction of HIGH clouds (x/8)	=0_	
	[SOLARADJUST]		_
	Factor of shortwave adjustment (0.5 to 1.5) :	=0.93	

### 8. Testar o modelo

Carregar novamente o .cf (com o ajuste da radiação) -> clicar em Test configuration <nome>.cf

![](_page_46_Picture_2.jpeg)

O teste normalmente não demora mais que 1 minuto (Check done) Se houver erros verificados pelo teste, corrigi-los; caso contrário, OK

![](_page_47_Picture_1.jpeg)

É possível selecionar as variáveis desejadas do Output: quanto mais variáveis, mais tempo demorará

<b>3</b>	ENVI-met \	/3.1 teste_tutorial	×	
🖕 Configuration 📃 ENVI-m	et Output 🕨 ENVI-met		Model Environment 🛠	
Minimize when running	Output Options		Active ENVI-met project: [HOME]	
	Filenames and Destinations:	Show active alias from MYALIAS.DAT	Load model configuration	
Local Area Design     Output Settings	Simulation Name: te: Filebase for Output: te: Base Output Folder: C:	te_tutorial :te_tutorial ENV/met31\outout	Edit Area "teste_tutorial.in" Edit Configuration "teste_tutorial.cf"	
Simulation Timing	Time Interval for Main Output (min): 60		Test Model 🛛 🕿	
Meteorology	Selected Variables Atmosphere. Edit SELEC	T.VAR to change:	Test configuration "teste_tutorial.cf" Check some JN file	
	Classed LAD and Shelters Flow u (m/s)	k on variable for more information>	Check some any me	
Building Properties	✓ Flow v (m/s)		Run Model *	
Soil Properties	Wind Speed (m/s)	riables selected	Run model "teste_tutorial.cf"	
	Receptor Output: No		Run/ Test Batch	
Biometorology	Number of Active Receptors: 0 Time Interval for Output (min): 60			

## 9. Iniciar simulação: Run model <nome>.cf

PS: é comum simulações demorarem de 1 a 5 dias, mesmo em bons processadores e boa memória RAM

![](_page_49_Picture_2.jpeg)

# 10. Ao término, resultados disponíveis em C:\ENVImet31\output\ Visualização: 4° item do ENVI-met (Leonardo)

# Menu Tools -> Data Navigator ( ou comando Ctrl+A)

![](_page_50_Picture_2.jpeg)

FNVI-met 3.1

1

22

х

Х

~

<u>%</u>

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

- 1. File -> salvar e exportar mapas
- 2. Tools -> exportar metadados em .dat
- 3. Animation -> animação de partículas; permite exportar vídeo em .avi
- 4. <command> -> edição de título, subtítulo, eixos x e y, etc
- 5. Position -> mostra o local exato do cursor em grid x,y e real (metros)
- Data -> mostra o valor exato do dado, baseado na variável de referência (no caso, velocidade do vento)
- 7. Settings 2D -> caixa de comando do design do mapa, conforme segue:

PS: como exemplo, será mostrada a seguir uma área de teste já simulada e não a área previamente modelada

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

- a. Special Layer -> possível deixar edificações em preto
- b. Vector / Particle -> adicionar trajetória de partículas
- c. Text and Layout -> editar título, subtítulo, etiquetas x,y, eixos secundários e idioma
- d. Data key -> intervalos da escala, casas decimais e paleta de cores
- e. Arrows -> ajuste do norte

# (EX: mapa original)

![](_page_52_Figure_7.jpeg)

## a. Special - Layer -> edificações em preto

-> ENVI-met defaults -> selecionar apenas "buildings" -> Show Special-Layer (é preciso "arrastar" a janela Settings 2D para cima para aparecer a opção) -> Apply

![](_page_53_Figure_2.jpeg)

# b. Vector / Particle -> trajetória de partículas

-> alterar valor de Length scale vectors, ticar Filled vector arrows e Draw random vectors, alterar 10000 para 1000 e ticar Show Vector-Layer in map

![](_page_54_Figure_2.jpeg)

![](_page_54_Figure_3.jpeg)

c. Text and Layout -> editar título, subtítulo, etiquetas x,y, eixos secundários e idioma

-> alterar características desejadas, como idioma (vide escala) e eixos secundários (vide mapa)

![](_page_55_Figure_2.jpeg)

![](_page_55_Figure_3.jpeg)

- d. Data key -> intervalos da escala, casas decimais e paleta de cores
- -> para modificar manualmente a escala, desmarcar Optimise key to existing data range e modificar First value e Step size; para a paleta de cores, Edit color sets

![](_page_56_Figure_2.jpeg)

### e. Arrows -> ajuste do norte

-> Se houver rotação do norte, é necessário acrescentar a informação

![](_page_57_Figure_2.jpeg)

below 0.2 m/s

0.2 to 0.4 m/s 0.4 to 0.6 m/s

0.6 to 0.8 m/s 0.8 to 1.0 m/s

1.0 to 1.2 m/s 1.2 to 1.4 m/s 1.4 to 1.6 m/s 1.6 to 1.8 m/s above 1.8 m/s

É possível exportar metadados (arquivo .dat), que pode ser aberto pelo Quantum Gis, Bloco de Notas ou Excel, com matriz x,y,valor (o "espaço" é o delimitador de caracteres).

Para converter formato no Qgis (para .tif, por exemplo) -> Raster -> Conversão -> Converter formato. Após, a imagem pode ser georreferenciada e sobreposta em imagem aérea.

2					LEC	ONARDO 3.75	5 [NewMap.leo]
📓 File 🛛 Map Layer	Tools	Animation	LEONARDO Graph	Settings		_	
Lø   🗠 🚳 日 🗗	l li	mport ASCII-D	ata		Ctrl+I		✓
🔵 Data 🛛 🔵 Sp	1	Normalise Data	a			Settings 2D	🛃 Settings 3D
Zoom Medium 1:3	E	xport Map Lay	/er			Data: 0.00000	Vector: 0.00000 0
	Calculate between map layers Extract actual data window				_		
	S	how GridExplo Mark Specials >	orer > 100 in map			1	
		DataNavigator DataCompariso	(ENVI-met, BOTwork on (ENVI-met, BOTwo	d etc) orld, etc)	Ctrl+A		

Export map layer to file				
Export Map layer(s):	Co-ordinates as			
✓ Data Layer Special Layer	Grid points			
Vector Layer x-Component	O Absolute values (m)			
Isoline Layer				
Export Cancel				

# 6. Referências Bibliográficas

BRANDÃO, R.S. **As interações espaciais urbanas e o clima:** incorporação das análises térmicas e energéticas no planejamento urbano. 2009. 350 p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

BRUSE, M. **ENVI-met 3.1**: Online Manual. 2009. Disponível em <a href="http://www.envi-met.com/">http://www.envi-met.com/</a>. Acesso em: 1 jul. 2014.

BRUSE, M; FLEER, H. Simulating surface–plant–air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model. **Environmental Modelling & Software**, v. 13, n. 3-4, p. 373–384, Oct. 1998.

FRANCISCO, R.C.A. **Clima Urbano**: um estudo aplicado a Belo Horizonte, MG. 2012. 122 p. Dissertação (Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

HUTTNER, S., BRUSE, M. Numerical modeling of the urban climate - a preview on Envi-met 4.0. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN CLIMATE, 7., 2009, Yokohama.

ROSSETI, K.A.C. **Efeitos do uso de telhados vegetados em ilhas de calor urbanas com simulação pelo software ENVI-Met**. 2013. 253 p. Tese (Doutorado em Física Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2013.